



Procedura d'installazione Avvisi AutoveloX / PhotoRed / S.I.C.Ve. Tutor

(GM-4300NAVI - Novembre 2008)

E' necessario disporre di:

- Computer con sistema operativo Windows.
- Lettore di SD-Card
- SD-Card vuota

Preparazione dell'SD-Card

*Operazioni preliminari: Spegner il GM-4300NAVI, e sfilare le chiavi dal quadro del veicolo
Formattare l'SD-Card.*

- 1- Copiare le due cartelle “__SWUP__” ed “IGO” (appena estratte insieme a questa guida) nella cartella principale dell’SD-Card
- 2- Rimuovere l’SD-Card previa la funzione di Windows “*Rimozione sicura dell'hardware*” (icona in basso a destra sulla barra delle applicazioni affianco l’orologio).
- 3- Estrarre il frontalino del GM-4300NAVI.
- 4- Inserire l’SD-Card nel frontalino (nella fessura nella parte alta dello stesso), non nello stereo.
- 5- Reinserire il frontalino e accendere il GM-4300NAVI
- 6- Dal menù principale, selezionare:

Setting → Update → App. Update
- 7- Attendere che si completi l'aggiornamento. Al termine, attendere che il GM-4300NAVI si riavvierà automaticamente.
- 8- Una volta tornati al menù principale spegnere il GM-4300NAVI ed estrarre il frontalino, estrarre quindi l’SD-Card e reinstallare il frontalino sull'unità.

Impostazione Software di Navigazione

Operazioni preliminari: Accendere il GM-7300NAVI ed avviare il software di Navigazione.

- 1- Una volta avviato il software di navigazione, dal menù principale, selezionare:
- Impostazioni → Generale → Allarmi

- 2- Abilitare l'opzione "Avvisa se si accelera" e l'opzione "Attiva telecamere di sicurezza" visualizzabile scorrendo il menù verso il basso mediante le frecce poste sulla destra dello schermo. Attivare inoltre l'opzione "Avviso acustico" ed impostarlo su "In prossimità".
- 3- Uscire dal menù mediante la freccia in alto a sinistra fino a tornare al menù principale.