



Procedura d'installazione Avvisi Autovelox / PhotoRed / S.I.C.Ve. Tutor *(GM-7300NAVI -Novembre 2008)*

E' necessario disporre di:

- Computer con sistema operativo Windows.
- Lettore di SD-Card

Preparazione dell'SD-Card

Operazioni preliminari: Spegnerne il GM-7300NAVI, e sfilare le chiavi dal quadro del veicolo.

- 1- Disinserire l'SD-Card dall'unità GPS.
- 2- Inserire l'SD-Card in un lettore di SD-Card connesso al computer
- 3- Copiare il file SPEEDCAMS.TXT appena estratto insieme a questa guida nella cartella \POI\SPEEDCAM dell'SD-Card
- 4- Rimuovere l'SD-Card previa la funzione di Windows "Rimozione sicura dell'hardware" (icona in basso a destra sulla barra delle applicazioni affianco l'orologio).
- 5- Reinserire l'SD-Card nell'unità GPS del GM-7300NAVI e premere il pulsante RESET.

Impostazione Software di Navigazione

Operazioni preliminari: Accendere il GM-7300NAVI ed avviare il software di Navigazione.

- 1- Una volta avviato il software di navigazione, dal menù principale, selezionare: Impostazioni → Generale → Allarmi
- 2- Abilitare l'opzione "Avvisa se si accelera" e l'opzione "Attiva telecamere di sicurezza" visualizzabile scorrendo il menù verso il basso mediante le frecce poste sulla destra dello schermo. Attivare inoltre l'opzione "Avviso acustico" ed impostarlo su "In prossimità".
- 3- Uscire dal menù mediante la freccia in alto a sinistra fino a tornare al menù principale.