

MANUALE UTENTE HS 3.1

INDICE

Par.		Pag.
1.	PREMESSA	
2.	AVVERTENZE GENERALI	
3.	FUNZIONI DI SICUREZZA	
4.	CONDIZIONI DI GARANZIA	

PREMESSA

Il localizzatore satellitare SkyWay è composto dal terminale (HS 3.1), installato all'interno dell'auto, che consente l'accesso alle funzioni svolte dalla centrale Centrale Operativa.

Esso è in grado di localizzare, su richiesta, un automezzo, utilizzando la tecnologia satellitare GPS (Global Positioning System) e il sistema di comunicazione GSM. Inoltre, grazie alla Centrale Operativa, è in grado di fornire tutti i servizi di Sicurezza e infomobilità richiesti.

I terminali SkyWay sono omologati secondo le normative europee **95/54** (per la compatibilità elettromagnetica) e **95/96** (per gli antifurti di automezzi), estese alla funzione di blocco motore.

La Centrale Operativa SkyWay è omologata secondo standard di Alto Livello di Sicurezza.

AVVERTENZE GENERALI

Per **attivare il sistema ed il servizio ad esso collegato**, è necessario compilare il contratto e il certificato di installazione (redatto e rilasciato dal centro di installazione autorizzato) presso uno dei punti vendita autorizzati SkyWay.

Per un **corretto utilizzo** si consiglia di leggere questo manuale.

Il terminale SkyWay HS 3.1 appartiene ad una nuova generazione dei sistemi di antifurto, antirapina, soccorso, localizzazione e infomobilità.

FUNZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Al momento dell'attivazione, l'utente dovrà fornire alla Centrale Operativa, una o più codici (password), in base al servizio richiesto, strettamente personali e segreti, che gli consentiranno di identificarsi ed entrare in contatto con la Centrale Operativa in caso di necessità.

In caso di manomissione del sistema, verrà inviato un allarme alla Centrale Operativa, che provvederà a contattare il cliente ed eventualmente ad attivare la procedura d'emergenza.

Se viene sottratto l'automezzo, è possibile bloccare il mezzo in perfetta sicurezza, avvisando la **Centrale Operativa SkyWay** (al numero **0692860177**) che, provvederà ad attivare a distanza l'immobilizzatore e ad attivare le Forze Dell'Ordine.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Per diritto di "Garanzia" si intende la riparazione o la sostituzione dei terminali SkyWay e/o dei suoi componenti elettronici, a titolo gratuito, riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nei materiali.

Il diritto di garanzia è esercitabile durante i 24 mesi successivi la data riportata sul certificato di installazione validato.

La sostituzione di una parte o dell'intero terminale SkyWay per riparazione durante il periodo di garanzia, non protrae la durata del periodo di garanzia stessa.

L'acquirente, per esercitare il diritto di garanzia, dovrà recarsi presso il proprio installatore autorizzato o se impossibilitato deve rivolgersi ad un altro centro sempre autorizzato SkyWay.

La garanzia non si applica ai danni provocati da incuria, da cattivo uso, da maltrattamento, da deterioramento, da incidenti, da fulmini, da fenomeni atmosferici, da sovratensione o sovraccarichi, da insufficiente o irregolare alimentazione elettrica; così come da errata installazione o installazione non conforme alle norme e avvertenze riportate sul manuale di installazione (o in sue differenti versioni), o comunque da installazione avvenuta in contraddizione con le norme tecniche e/o della legislazione vigente, così come da adattamenti o modifiche non certificate dal costruttore.

La garanzia copre solo le parti che compongono il kit fornito. La garanzia non si applica alle parti meccaniche (ad esempio antenna GSM, scatola in ferro o in plastica, etc.), né a quelle elettriche di tipo elementare (cavetti, spinotti, etc.), incluse nel kit.

Se durante il periodo di garanzia una o più parti sono sostituite per riparazione, con ricambi non originali, oppure se la riparazione viene effettuata da personale non autorizzato da SkyWay, il diritto alla garanzia viene a decadere inderogabilmente.

E' escluso dalla garanzia il risarcimento dei danni diretti o indiretti di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dal mancato utilizzo dei terminali SkyWay, o quelli susseguenti a cattiva funzionalità o smarrimento o furto.