



Navigation & PMP Functions User Manual

· Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto

Notizie sul Copyright

Questo documento e nessuna parte di esso possono essere riprodotti, copiati, trasmessi, trascritti o registrati in alcun linguaggio, in nessuna forma ed in nessun modo sia esso elettronico meccanico, magnetico, ottico, chimico o manuale.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. SkyWay è un marchio registrato di SkyWay Network S.p.A. - Tutti i diritti riservati.

SkyWay Network S.p.A. non si assume alcuna responsabilità riguardo eventuali errori di scrittura contenuti in questo manuale.

l contenuti sono riferiti alla data di pubblicazione e stampa del manuale stesso. SkyWay Network S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute in questo documento.

Le informazioni e le caratteristiche tecniche del prodotto possono essere modificate in qualunque momento senza preavviso.

Manuale_N3540_Ita_G5_v.4.1

SOMMARIO

1.0	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA1.1 Global Positioning System1.2 Precauzioni d'uso	4 4 4		
2.0	BENVENUTO	5		
3.0	DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO			
4.0	MENU PRINCIPALE			
5.0	 NAVIGAZIONE 5.1 Menu Inizio 5.2 Mappa 5.3 Schermata di navigazione 5.4 Individuazione e selezione delle località 5.5 Ricerca e selezione dei punti di interesse 5.6 Selezione di una località sulla mappa 5.7 Favoriti 5.8 Destinazioni recenti 5.9 Preimpostazioni 5.10 Opzioni di navigazione 5.11 Pianificazione di un itinerario 5.12 Opzioni generali 	 9 10 11 12 15 17 17 18 19 21 22 		
6.0	CONFIGURAZIONI DI SISTEMA	26		
7.0	COLLEGAMENTO AL PC			
8.0	CARATTERISTICHE TECNICHE	31		

1.0 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1.1 Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) è un sistema satellitare che fornisce informazioni di posizionamento e orario in tutto il mondo. E' costituito da un gruppo di satelliti (USA) e di standard tecnici per permettere, a chi sia in possesso dell'apposito ricevitore, di determinare la sua posizione con l'approssimazione di alcuni metri. Il sistema di satelliti GPS è gestito e controllato dalle autorità militari degli Stati Uniti d'America. Qualsiasi modifica di disponibilità ed accuratezza del segnale GPS (dettate dal Governo Americano per ragioni di sicurezza), o gli eventuali cambiamenti delle condizioni ambientali, possono ripercuotersi sul funzionamento del navigatore. SkyWay NetWork non accetta alcuna responsabilità relativamente alla disponibilità ed all' accuratezza del segnale GPS.

1.2 Precauzioni d'uso

Il conducente del veicolo è responsabile dell'utilizzo del navigatore nella corretta modalità di funzionamento. L'utente deve ignorare le indicazioni fornite dal navigatore nel caso queste risultino in contrasto con il codice della strada.

Il produttore ed il rivenditore autorizzato non rispondono in caso di eventuali violazioni del codice stradale legate all'uso del prodotto.

L'utilizzo del navigatore è molto semplice ed intuitivo. Pertanto è possibile utilizzarlo, nelle funzioni basilari, anche senza ricorrere alla lettura del presente manuale.

Posizionamento del Navigatore

Il navigatore va posizionato con l'antenna del ricevitore GPS rivolta verso il cielo e con il massimo raggio di visibilità (rispetto all'apertura del parabrezza). L'antenna GPS, non visibile negli apparati SkyWay di ultima generazione, viene localizzata nella parte posteriore in alto sul dispositivo.

GPS/Vetri schermati

L'apparato utilizza un ricevitore GPS ad alta sensibilità. Pertanto, in condizioni normali, dopo che è stato spento per oltre 8 ore, dovrebbe fare il primo punto entro un minuto o poco più (questa è, ovviamente, la condizione peggiore; soste piu' brevi consentono l'avviamento del GPS in tempi minori). Purtroppo molte autovetture hanno i vetri magneticamente schermati (tale schermo è invisibile) e potrebbe succedere che, al momento della prima accensione, dopo una lunga sosta, il GPS non riesca a fare il punto in un tempo ragionevole.

Tenere conto anche del fatto che, in presenza di vetri schermati, solitamente, il costruttore dell'auto lascia uno spazio non schermato utile per il funzionamento del "Telepass". Il posizionamento del ricevitore GPS dell'unità in prossimità di tale spazio garantisce il normale funzionamento. Qualora la ricezione dei satelliti risultasse comunque insufficiente, è necessario utilizzare l'antenna GPS esterna (opzionale). Una macchina con vetri eccessivamente schermati potrebbe non consentire del tutto il funzionamento del Navigatore.

Apparato che non si accende

Controllare che la batteria del navigatore sia carica. Con l'utilizzo dell'alimentatore da auto, a batteria scarica, sono necessari alcuni minuti prima di poter accendere l'unità.

2.0 BENVENUTO

Gentile Cliente,

complimenti per aver acquistato il navigatore satellitare Navi-3540. Grazie al vostro nuovo Navigatore a bordo del vostro mezzo mobile potrete:

- Ottenere la vostra posizione GPS sulla mappa cartografica.
- Impostare la vostra destinazione e farvi guidare dalle indicazioni vocali.
- Memorizzare innumerevoli posizioni e destinazioni.
- · Pianificare il vostro percorso tra due punti generici.
- Ottenere l'elenco dei punti di interesse più vicini alla vostra posizione.
- Visualizzare sulla mappa tutte le informazioni di viaggio necessarie.
- Essere avvisati delle postazioni Autovelox/PhotoRed.
- Disporre delle mappe più aggiornate.

3.0 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO





4.0 MENU PRINCIPALE

All'accensione del navigatore, la schermata presenta il **Menu Principale** (foto sotto). Il Menu Principale presenta 2 icone grafiche che corrispondono al Programma di Navigazione ed al Menu Impostazioni.



5.0 NAVIGAZIONE

5.1 Menu Inizio

Premere l'icona **Navigazione** per avviare il programma di navigazione. Se sul dispositivo sono presenti più lingue verrà richiesto di selezionarne una. Premere sull'icona della bandiera che rappresenta il proprio paese/lingua. Nella schermata successiva scegliere il tipo di voce per i comandi vocali che verranno utilizzati durante la navigazione. Il dispositivo è in grado di determinare automaticamente l'ora tramite il segnale GPS. All'avvio del programma di navigazione vengono visualizzate alcune precauzioni di sicurezza. Leggerle attentamente e selezionare **Occultare all'inizio** per nascondere l'avviso ai successivi avvii. Verrà visualizzato il **Menu Inizio** del programma di navigazione.



Il Menu Inizio permette di impostare la destinazione, gestire i favoriti e controllare tutte le impostazioni del dispositivo.

- Destinazione. Consente di scegliere una destinazione cercando un indirizzo, scegliendo un Punto di Interesse (POI), selezionando una località dalla mappa o il favorito di una località visitata di recente.
- Favoriti. Consente di rinominare, ordinare ed eliminare i Favoriti.
- Opzioni. Consente di configurare il dispositivo in base alle proprie esigenze. Definire impostazioni generali (come ora, lingua, etc.), configurare la mappa, impostare le opzioni dell'itinerario o cambiare il livello del volume.

5.2 Mappa

La mappa è il componente principale del dispositivo di navigazione. Per impostazione predefinita verrà centrata sulla posizione corrente, se è disponibile una connessione GPS. E' possibile esplorare la mappa, ottenere informazioni sulle diverse località visualizzate e sceglierle come itinerario o per la navigazione.

Modalità di Tracking e Modalità di esplorazione

Nella mappa sono disponibili due stati di base, la modalità di Tracking e la modalità di esplorazione. Nella modalità di Tracking la mappa segue la posizione corrente (posizione GPS), visualizzando le informazioni sulla posizione geografica, la velocità, etc. La posizione GPS è indicata dal simbolo del puntatore.



numero di satelliti disponibili

Per esplorare la mappa utilizzare un pennino o il dito. La posizione selezionata sarà identificata da un cursore. Se viene selezionata un'icona sulla mappa verrà aperta una finestra contenente informazioni sull'elemento selezionato. Premere le icone di Zoom per ingrandire o diminuire graduatamente la visualizzazione.

5.3 Schermata di navigazione

La schermata di navigazione mostra l'itinerario (in blu) ed i dintorni. Il simbolo della posizione GPS identifica la propria posizione corrente sulla mappa. La freccia in alto a sinistra indica la direzione della svolta successiva, insieme alla distanza rimanente. Quando ci si avvicina ad una svolta un comando vocale avverte l'utente nel momento appropriato. A sinistra vengono visualizzate informazioni aggiuntive quali l'ora di arrivo stimata e la distanza fino a destinazione.

Se si tocca sulla sinistra, viene visualizzato un grande indicatore di velocità. Toccando di nuovo sulla sinistra si torna alla visualizzazione originale.



della mappa

5.4 Individuazione e selezione delle località

In questo capitolo vengono descritte le diverse modalità per individuare e selezionare le località desiderate. E' possibile cercare un Indirizzo, esplorare le directory POI, scegliere luoghi sulla mappa e scegliere un favorito (ad esempio l'indirizzo di casa e del lavoro, i favoriti ed i luoghi visitati di recente).

Ricerca di un Indirizzo

E' possibile trovare indirizzi tramite la funzione di ricerca di indirizzi. E' sufficiente inserire le informazioni relative alla destinazione desiderata, selezionare uno dei risultati visualizzati in un elenco ed utilizzare l'indirizzo per diversi scopi, ad esempio per mostrarlo sulla mappa, per pianificare l'itinerario e per la navigazione.

- Nel Menu Inizio premere **Destinazione**.
- Premere Indirizzo. Verrà visualizzata la finestra Indirizzo. Immettere i dati appropriati per individuare l'indirizzo desiderato.



Il programma di navigazione offre una funzione di ricerca pratica ed interattiva con completamento automatico della digitazione per evitare errori di ortografia. E' possibile premere solo i pulsanti che consentono di ottenere risultati di ricerca, tutti gli altri pulsanti sono disattivati.

Immettere i primi due caratteri.

Alcuni pulsanti sulla tastiera verranno disattivati e sarà possibile scegliere solo tra quelli attivi.

Centro CAP									
Città:									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	b	С	d	е	f	g	h	i	j
k	Ι	m	n	0	р	q	r	S	t
u	V	w	x	y	Z			<-	äü
¢				•)					

- Continuare ad immettere caratteri fino a limitare la ricerca ad un unico risultato.
 Oppure:
- Premere l'icona di Ricerca (lente di ingrandimento).
- Verrà visualizzato un elenco di risultati.
- Scegliere la voce desiderata dall'elenco.

Se in qualsiasi momento si desidera cancellare un carattere digitato, premere il pulsante indietro <- sulla tastiera. Per aggiungere uno spazio, premere il pulsante _.

Impostazione del Paese

Per selezionare il Paese di ricerca desiderato, premere il campo dedicato.

Scegliere il Paese dall'elenco.

Il campo Paese verrà compilato con il nome del Paese selezionato.

Immissione del Codice Postale

Invece del nome di una città è possibile utilizzare anche un codice postale.

- Premere il campo Centro CAP.
- Immettere il codice postale del paese o della città che si sta cercando.
- Premere l'icona di ricerca (lente di ingrandimento).

Verrà visualizzato l'elenco dei risultati disponibili. Scegliere il paese o la città desiderati.

Ricerca della città

Per selezionare una città, premere Città.

- Cercare la città in base alla procedura illustrata in precedenza. Verrà visualizzato l'elenco dei risultati disponibili.
- Scegliere il paese o la città desiderata tra quelle disponibili nell'elenco.
 Verrà nuovamente visualizzata la schermata **Indirizzo**. Il campo Città verrà compilato
 con il nome del paese o della città selezionata.

Ricerca della via

Per selezionare una via, premere **Via**.

- Cercare la via in base alla procedura illustrata in precedenza. Verrà visualizzato l'elenco dei risultati disponibili.
- Scegliere la via desiderata tra quelle disponibili nell'elenco.

Verrà nuovamente visualizzata la schermata **Indirizzo**, compilata con i dati individuati. E' possibile immettere anche un numero civico.

Impostazione di un itinerario in base ad un indirizzo specifico

Dopo aver limitato la ricerca ad un indirizzo univoco, è possibile avviare la navigazione. Per accedere ad opzioni aggiuntive, premere l'icona del menu.

C	Ind	linizzo	
Naviga	Tramite	Salva	Color Sulla mappa
Indietro			

- Per impostare un itinerario in base alla località specificata, premere **Naviga**. Per utilizzare la località per una pianificazione di un itinerario, premere
- Tramite.
- Per salvare la località come favorito, premere **Salva**.
- Per visualizzare la località sulla mappa, premere Sulla mappa.

5.5 Ricerca e selezione dei punti di interesse

La ricerca dei punti di interesse (POI) consente di individuare rapidamente i punti di interesse nelle vicinanze, quali aree di servizio e ristoranti, scelti da un database di milioni di punti di interesse situati nelle vicinanze o in località distanti.

Dove? consente di visualizzare il punto di partenza per la ricerca. Verranno visualizzati i POI vicini a quel punto. Il punto di partenza della ricerca in genere corrisponde alla posizione corrente dell'utente. Per impostare un punto di partenza diverso dalla posizione corrente, premere **Dove?**

- Nel Menu Inizio premere Destinazione.
 - Premere Ricerca Pdl. Verrà visualizzata la schermata Ricerca Pdl.



Selezione di un punto di interesse

- Selezionare la categoria dei punti di interesse desiderata.
- Verrà visualizzato un menu contenente delle sottocategorie.
- Selezionare una sottocategoria (se applicabile).
- Per tornare alla categoria precedente, premere l'icona **Indietro**. Verrà visualizzato un elenco dei punti di interesse.
- Per selezionare un punto di interesse, è sufficiente toccarlo. Verrà visualizzato un menu contenente una serie di azioni.



- Per impostare un itinerario in base alla località specificata, premere Naviga.
- Per utilizzare la località per la pianificazione di un itinerario, premere Tramite
- Per salvare la località come favorito, premere Salva.
- Per visualizzare la località sulla mappa, premere **Sulla mappa**.
- Per visualizzare le informazioni sulla località (se disponibili) premere
 Descrizione.

Ricerca di un POI (punto di interesse)

Per immettere una parola chiave per la ricerca, premere l'icona Ricerca.
 Immettere la parola chiave per la ricerca (deve essere composta da almeno tre caratteri) e premere l'icona di conferma.

Verrà visualizzato un elenco dei punti di interesse.

- Per selezionare un punto di interesse è sufficiente toccarlo.
- Verrà visualizzato un menu contenente una serie di azioni, come descritto sopra.

5.6 Selezione di una località sulla mappa

Un metodo facile per scegliere una località è di selezionarla sulla mappa. Esplorare i dintorni e scegliere una strada o una località da usare per la navigazione o per l'itinerario.

- Nel menu inizio, premere **Destinazione**.
- Nel menu inizio, premere Mappa.
- Spostare il cursore su qualsiasi punto della mappa. Nella finestra informativa verrà visualizzato il nome della località o della via selezionata.
- Premere l'icona del menu.

Dal seguente menu è possibile scegliere di essere condotti a tale indirizzo, di utilizzarlo per la pianificazione dell'itinerario, mostrarlo sulla mappa, cercare POI (punti di interesse) e così via.

5.7 Favoriti

Per la guida è possibile impostare le destinazioni preferite o quelle più utilizzate. E' possibile scegliere tra i propri favoriti località recentemente visitate, viaggi salvati in precedenza e preimpostazioni (ad esempio la propria abitazione o luogo di lavoro).

- Nel menu inizio, premere **Destinazione**.
- Nel menu inizio, premere **Favoriti**.

Verrà visualizzato il menu Favoriti.



L'elenco dei favoriti contiene le destinazioni salvate come favoriti. Ciò significa che non è necessario eseguire una nuova ricerca per tali destinazioni.

Premere Favotiti.

Verrà visualizzato l'elenco dei favoriti.

Gestire Favoriti	
Passeggiata Petrén Aicardi Passeggiata Petrén Aicardi, Imperia (Imperia/Liguria)	451 km
Prima Traversa Via Veneto Prima Traversa Via Veneto, Neapel (Napoli) (Napoli/Campania)	176 km
Roma Rom (Roma) (Roma/Lazio)	26 km
Via Aldo Moro Via Aldo Moro, Milaan (Milano) (Milano/Lombardia)	502 km
	∇
\$	

Usare le frecce SU e GIU' per scorrere l'elenco.

Per selezionare un elemento è sufficiente toccarlo.

Verrà visualizzato un menu contenente una serie di azioni.

- Per impostare un itinerario in base alla località specificata, premere Naviga.
- Per utilizzare la località per la pianificazione di un itinerario, premere Tramite.
- Per ordinare alfabeticamente l'elenco di località, premere **Ordinare**.
 - Per visualizzare la località sulla mappa, premere Sulla mappa.
- Per eliminare la località selezionata, premere C.
- Per modificare la località, premere Edita selezionati.
- Per eliminare tutte le località premere C. tutti.

5.8 Destinazioni recenti

Se si preme Recente, verrà visualizzato un elenco contenente le destinazioni visitate o cercate di recente.

Premere Recente.

Verrà visualizzato l'elenco degli oggetti recenti. Usare le frecce SU e GIU' per scorrere l'elenco.

Per selezionare un elemento è sufficiente toccarlo.

Verrà visualizzato un menu contenente una serie di azioni, come descritto sopra. Le opzioni disponibili possono variare.

5.9 Preimpostazioni

E' possibile salvare l'indirizzo di casa ed altri indirizzi come preimpostazioni per consentire di accedervi più rapidamente in un secondo momento.

- Premere Personale
- Premere Mia Casa

Verrà visualizzato un menu contenente una serie di azioni.

- Per impostare un itinerario in base alla località specificata, premere **Naviga**.
- Per modificare la località, premere Edita selezionati.
- Per eliminare la località selezionata, premere C selezionati.
- Per visualizzare la località sulla mappa, premere **Sulla mappa**.
- Per utilizzare la località per la pianificazione di un itinerario, premere Tramite

Per eliminare tutte le località premere C. tutti.

Se non è stato impostato alcun indirizzo di casa, verrà richiesto di eseguire guesta operazione. E' possibile sceglierlo eseguendo la ricarca di un indirizzo, tramite la posizione GPS corrente oppure selezionando una località visitata di recente.

Opzioni di navigazione 5.10

In questa sezione viene descritta la funzionalità di navigazione.

Scegliere una località tramite **Destinazione**, guindi premere **Naviga**. L'itinerario verrà elaborato e verrà visualizzata la schermata di navigazione.



Esplorazione della mappa durante la navigazione

E' possibile esplorare la mappa anche durante la navigazione. Ciò consente di selezionare una nuova destinazione se si desidera modificare l'itinerario. La navigazione non verrà interrotta e continueranno ad essere forniti i comandi vocali. Per seguire l'itinerario sulla schermata, premere l'icona Indietro.

Opzioni di menu

• Per aprire una serie di opzioni di navigazione, premere l'icona del menu. Verranno visualizzati i seguenti elementi.



Alternativa. Questa opzione consente di bloccare l'itinerario elaborato in base ad una distanza specificata (ad esempio 0,5 Km) e di utilizzarne uno alternativo. E' sufficiente toccare l'icona che indica la distanza desiderata. L'itinerario verrà elaborato di nuovo e quello precedente per la distanza specifica verrà annullato.

Itinerario. Consente di visualizzare i punti di passaggio (manovre) lungo l'itinerario.

Salva. Consente di salvare la posizione corrente tra i Favoriti.

Volume. Consente di modificare il volume dei comandi vocali.

Ricerca. Consente di reimpostare il proprio percorso scegliendo un punto di interesse (POI), ad esempio un'area di servizio. Reimpostare il percorso significa impostare una nuova destinazione oppure aggiungere una nuova tappa.

Opzioni. Consente di modificare le impostazioni del dispositivo.

5.11 Pianificazione di un itinerario

In questa sezione viene descritta la funzione di pianificazione dell'itinerario. Questa funzione consente di pianificare il proprio itinerario in anticipo, impostando diverse tappe lungo il percorso.

Scegliere una località sulla mappa o tramite **Destinazione**, quindi premere **Tramite** nel relativo menu.

Verrà visualizzata la schermata **Lista delle destinazioni**, e la località verrà aggiunta in questa lista.

<u> </u>	Lista delle destinazioni	
📑 Via A	Abruzzo, Rom (Roma) (Roma/Lazio)	
Stra	da Vicinale di Ca' di Sotto, Milano	
💓 Pass	eggiata Petrén Aicardi, Imperia (Imperia/Liguria)	
		÷
¢		

Per aggiungere un'ulteriore tappa, premere l'icona +.

Verrà visualizzata la schermata Seleziona tappa. E' possibile selezionare tappe quali l'indirizzo di casa o del luogo di lavoro, un favorito, un punto di interesse, una destinazione recente oppure cercare un indirizzo o individuare una destinazione sulla mappa. Una volta aggiunte le tappe (mediante l'icona +) e tornati alla schermata Lista delle destinazioni, sono disponibili varie opzioni.

- L'icona + consente di scegliere ulteriori tappe.
- Per modificare l'ordine delle tappe, selezionare una tappa, quindi utilizzare le frecce SU e GIU' per scorrere l'elenco.
 - L'icona del cestino consente di eliminare una tappa selezionata.

Dopo aver scelto l'itinerario è possibile selezionare diverse opzioni. Per visualizzarle premere l'icona del menu (angolo inferiore destro della schermata.



- Per simulare l'itinerario pianificato, premere Simula
- Per avviare la navigazione, premere Avvia Navi.
- Sul display verrà visualizzata la mappa di navigazione.
- Per elaborare l'itinerario premere **Itinerario**.
- Verrà visualizzata la schermata **Sommario del percorso**. Toccare uno degli elementi nella schermata Sommario del percorso per visualizzare l'**Itinerario**. Selezionare la freccia in basso a destra per accedere alla visualizzazione della mappa.
 - Per salvare l'itinerario come viaggio favorito premere Salva con nome.

5.12 Opzioni generali

E' possibile configurare il dispositivo in base alle proprie esigenze. Durante la navigazione, ad esempio, è possibile scegliere di utilizzare o meno strade a pedaggio o traghetti, oppure selezionare la modalità di trasporto desiderata (automobile veloce o lenta, scooter, a piedi e così via). E' inoltre possibile modificare diverse opzioni di visualizzazione, ad esempio la modalità 2D o 3D, la modalità Giorno o Notte, il grado di complessità della mappa e così via.

Nel Menu Inizio premere **Opzioni**.



Opzioni generali

• Scegliere **Generali** per modificare le impostazioni generali. Verrà visualizzata la finestra contenente le opzioni generali.



- Per scegliere la lingua, premere **Lingua**.
- Per cambiare il fuso orario, premere Impost. ora.
- Per cambiare l'unità di misura, premere Miglia oppure Chilometri.
- Per visualizzare informazioni sull'applicazione, premere Versione SW.

Opzioni della mappa

• Scegliere **Opzioni mappa** per modificare le impostazioni della mappa. Verrà visualizzata la finestra contenente le opzioni della mappa.



Per scegliere tra la modalità Notte o Giorno, premere l'icona corrispondente. Se si seleziona **Automatico**, la modalità verrà scelta automaticamente in base all'ora corrente.

- Per selezionare una mappa, premere **Mappe**. Se nella scheda di memoria sono disponibili mappe di altre regioni o città, toccare il nome della regione desiderata.
 - Verranno elencate tutte le mappe disponibili sulla scheda di memoria. Per sceoliere tra le modalità 2D e 3D, premere l'icona corrispondente.
- Per ottimizzare l'orientamento della mappa durante la navigazione, premere Direz. auto Su. Per mantenere la mappa orientata verso Nord, premere Nord Su.
- Per scegliere gli elementi da visualizzare sulla mappa, premere **Info mappa**.
- Per visualizzare determinate categorie sulla mappa, selezionare le caselle corrispondenti. Deselezionare invece quelle corrispondenti a categorie che non devono essere visualizzate.

Questo non avrà alcun effetto sulla ricerca eseguita.

- Per applicare le impostazioni, premere l'icona di conferma.
- Per tornare alla schermata precedente, premere la freccia.

Opzioni itinerario

• Scegliere **Opzioni itinerario** per modificare le opzioni dell'itinerario. Verrà visualizzata la finestra contenente le opzioni dell'itinerario.



Per passare da una modalità all'altra, è sufficiente toccare le icone. Queste verranno attivate, rendendo facilmente visibili le impostazioni attive.

E' possibile scegliere tra le seguenti opzioni: modalità di trasporto (automobile veloce o lenta, motocicletta, a piedi e così via), percorso più veloce o più breve, utilizzo o meno di strade a pedaggio, autostrade e traghetti.

Dopo aver scelto le opzioni desiderate, premere l'icona di conferma per tornare al menu inizio.

Avviso di Autovelox/PhotoRed

La funzione di avviso Autovelox/PhotoRed consente di individuare e visualizzare gli Autovelox/PhotoRed situati lungo il percorso di navigazione.

Sulla mappa premere l'icona del menu.

Verrà visualizzato il menu inizio.

- Nella schermata successiva, premere Opzioni.
- Premere Generali.

Verrà visualizzata la finestra contenente le impostazioni generali.

• Premere Autovelox per visualizzare l'icona Autovelox nello stato attivato. Nel caso siano presenti degli Autovelox/PhotoRed lungo il percorso di navigazione, si riceverà un avviso sonoro ed un messaggio visualizzato a schermo con la distanza.

6.0 CONFIGURAZIONI DI SISTEMA

Premere l'icona System per accedere al Menu Impostazioni dell'unità.



Regolazione del Volume Audio

Premere l'icona **Volume** sulla schermata del Menu Impostazioni. Sarà visualizzata la schermata di regolazione del livello audio dell'altoparlante interno all'unità. Premere i pulsanti a sinistra o a destra per, rispettivamente, diminuire o aumentare il livello audio. Selezionare o deselezionare il campo **Enable Sounds for taps** per abilitare o disabilitare l'avviso acustico del Touch Screen.



Livello e Carica della Batteria

Premere l'icona **Power** sulla schermata del Menu Impostazioni. Sarà visualizzato il livello di carica della batteria interna del Navigatore.



Regolazione della Luminosità

Premere l'icona **Backlight** sulla schermata del Menu Impostazioni. Nel primo campo premere i pulsanti a sinistra o a destra per, rispettivamente, diminuire o aumentare il livello di luminosità. Nel secondo e terzo campo è possibile attivare la modalità Salva-Schermo e stabilire dopo quanto tempo di inutilizzo dell'apparato attivarla, quando l'unità lavora esclusivamente con la batteria interna (secondo campo) o quando l'unità lavora con l'alimentazione collegata alla batteria (terzo campo). Le impostazioni effettuate saranno attive soltanto dopo essere usciti dalla schermata di impostazioni.



Regolazione della Data e dell'Ora

Premere l'icona **Date/Time** sulla schermata del Menu Impostazioni. Sarà visualizzata la schermata di informazioni sulla Data, Orario e Zona di Fuso Orario correnti. Premere sui campi **Date, Time e Time Zone** per cambiare le relative impostazioni.



Premendo sul campo **Date** sarà visualizzata la seguente schermata. Utilizzare le frecce a sinistra e a destra nei rispettivi campi per modificare le impostazioni. Premendo sul campo **Time** sarà visualizzata la schermata di impostazione dell'Orario. Utilizzare le frecce a sinistra e a destra nei rispettivi campi per modificare le impostazioni. Premendo sul campo **Time Zone** sarà visualizzata la schermata di impostazione del Fuso Orario. Utilizzare le frecce a sinistra e a destra per modificare le impostazioni.



Regolazione della Lingua

Premere l'icona Language sulla schermata del Menu Impostazioni. Sarà visualizzata la schermata di impostazione del Linguaggio. Utilizzare le frecce a sinistra e a destra per scorrere ed impostare il linguaggio dediderato. Il software prevede 12 diverse lingue tra cui: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Olandese, Danese, Svedese, Norvegese, Greco e Rumeno.



Informazioni di sistema e Calibrazione del Touch Screen

Premere l'icona **Sys. Info** sulla schermata del Menu Impostazioni. Sarà visualizzata la schermata di informazioni del sistema. Premere il pulsante **Calibration** per calibrare il Touch Screen.



7.0 COLLEGAMENTO AL PC

Qualora il dispositivo venga collegato ad un computer (con sistema operativo Windows), tramite cavo USB, esso verrà riconosciuto come unità di memoria esterna (Mass Storage Unit).

Importante

Non formattare mai la scheda di memoria SD Card (se presente).

Se si dispone di un lettore di SD card può essere necessario utilizzare il Driver generalmente fornito insieme al lettore SD.

La modifica dei nomi delle cartelle (directory) comporta il malfunzionamento dell'apparato. Uscire dal software di navigazione prima dicollegare il dispositivo al computer.

8.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

Processore	SiRF Atlas III 372 MHz		
OS	Windows CE v. 5.0 Core		
Schermo	TFT LCD da 3,5" - 320 x 240 pixel, 65536 colori - Touchscreen		
Memoria Mappa	Nand Flash da 256 MB		
Memoria Ram	64 MB		
Ricevitore GPS integrato	Ricezione "All-in-View" a 20 canali SIRF Atlas III, sensibilità 3D track -159 dBm		
Ingresso Cuffie	Mini Jack Stereo 2.5 mm		
Comandi sull'unità	On/Off (stand-by), Switch On/Off, Reset		
Dimensioni (mm)	88 (W) x 78 (L) x 19 (D)		
Batteria	Li-Polymer (ricaricabile) - 950 mA		





User Manual

SkyWay

SkyWay Network S.p.A. Via della Meccanica, 14 04011 Aprilla (Lt) - Italy Tel: +39.06.92.145.1 Fax: +39.06.92.145.335 E-mail: Info@skyway.lt www.skyway.lt