



Procedura d'installazione Avvisi Autovelox / PhotoRed / S.I.C.Ve. Tutor

(GM-7500NAVI - Novembre 2008)

E' necessario disporre di:

- Computer con sistema operativo Windows.
- Lettore di SD-Card

Preparazione dell'SD-Card

Operazioni preliminari: Accedere ai slot SD-Card mediante la pressione del pulsante TL.

- 1- Disinserire l'SD-Card dallo slot SD-CARD1.
- 2- Spegnerne il GM-7500NAVI, spegnere il veicolo e sfilare le chiavi dal quadro.
- 3- Inserire l'SD-Card in un lettore di SD-Card connesso al computer
- 4- Copiare il file SPEEDCAM.S.TXT appena estratto insieme a questa guida nella cartella \IGO\POI\SPEEDCAM dell'SD-Card
- 5- Rimuovere l'SD-Card previa la funzione di Windows "*Rimozione sicura dell'hardware*" (icona in basso a destra sulla barra delle applicazioni affianco l'orologio).
- 6- Reinserire l'SD-Card nello slot SD-Card1 previa l'accensione del quadro e l'eventuale riapertura del monitor mediante il pulsante TL.
- 7- Premere il pulsante NV per accedere al software di navigazione.

Impostazione Software di Navigazione

Operazioni preliminari: Eventualmente accendere il GM-7500NAVI ed avviare il software di Navigazione.

- 1- Una volta avviato il software di navigazione, dal menù principale, selezionare: Impostazioni → Generale → Allarmi
- 2- Abilitare l'opzione "Avvisa se si accelera" e l'opzione "Attiva telecamere di sicurezza" visualizzabile scorrendo il menù verso il basso mediante le frecce poste sulla destra dello schermo. Attivare inoltre l'opzione "Avviso acustico" ed impostarlo su "In prossimità".
- 3- Uscire dal menù mediante la freccia in alto a sinistra fino a tornare al menù principale.